



Mi portable electronic mosquito

Ознайомлення з пристроєм



Індикатор живлення



Роз'єм для пластини

Верхня панель

Порт живлення

Основні параметри

Найменування пристрою: Mi portable electronic mosquito

Модель: DWX01ZM

Номинальна напруга: 5.0V---

Номинальна потужність: 2.2W

Робоча температура: 1370C+80C


Розмір: 46.8 (D) x 20.5 (H) mm

Вага: приблизно 25г


Стандарт: Q/320281DHR03-2016

Використання

а) Прокрутіть верхню панель фумігатора, доки не побачите роз'єм для пластини.




б) Вставте пластину в роз'єм .



* Рекомендуємо використовувати пластини торгових марок Raid або Pest Rest. Своєчасно замініть пластину, коли вона повністю стане білою. Ми не можемо гарантувати високу якість і ефективність пластин інших торгових марок

в) Використовуйте USB кабель, щоб підключити фумігатор до Mi Power Bank або інших портативним зарядних пристроїв. При підключенні фумігатора до зарядного пристрою загоряється індикатор живлення. Якщо ви не користуєтесь цим пристроєм, прокрутіть верхню панель до моменту, коли індикатор живлення згасне. Від'єднайте USB кабель від пристрою.



* Якщо ви не користуєтесь фумігатором протягом тривалого часу, вимкніть його від живлення і зберігайте пристрій належним чином.

Запобіжні заходи

1. Забороняється кидати, здавлювати, самостійно розбирати і проколювати даний пристрій.
2. Не використовуйте пристрій в приміщеннях з підвищеною температурою або високою вологістю.
3. Не кидайте пристрій у вогонь, у воду і не піддавати його впливу агресивних рідин.
4. Забороняється накривати даний пристрій будь-якими речами, оскільки це перешкоджає нормальному розсіюванню тепла. Це може стати причиною пошкодження пристрій чи привести до виникнення пожежі.
5. При експлуатації пристрою необхідно встановити його на термостійку поверхню. Не ставте виріб під прямими сонячними променями, на нагрівальні прилади, текстильні матеріали та інші легкозаймисті поверхні.
6. Дітям не рекомендується використовувати даний пристрій без нагляду дорослих.
7. Якщо ви не використовуєте даний пристрій, відключіть його від живлення. Після виключення деякий час температура пристрою буде досить високою. Будьте обережні, щоб не обпектися.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталі	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Монтажна плата	X	O	O	O	O	O
Корпус пристрою	O	O	O	O	O	O
Панель, клейка стрічка та інші маленькі додаткові компоненти	O	O	O	O	O	O

O: токсичні та шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться у кількості нижче граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, у одному з комплектуючих даного пристрою у кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».

Даний товар відповідає Європейським вимогам RoHS і нормативам з охорони навколишнього середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в мідному сплаві.

У термінах екологічно безпечного використання зазначено, що при нормальних експлуатаційних умовах, витік шкідливих речовин або елементів пристрою та його додатків неможлива. Під час використання пристрій не виявляє ніякого шкідливого впливу на навколишнє середовище, на здоров'я людини, також не може бути причиною якихось серйозних травм.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» та «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або повернення.
2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Список несправностей

Найменування несправностей	
Mi portable electronic mosquito	Виникнення тріщин / поломок через конструкції чи матеріалу пристрою
	Проблеми з нагріванням пластини після включення пристрою
	Проблеми з функціонуванням індикатора живлення після включення пристрою

Умови, які не входять до гарантійного обслуговування

1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, на виріб розлито рідину, нещасний випадок, якщо порвали чи замазали етикетку та маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування Xiaomi;
5. Поломки пристрою чи його компонентів з «Списку несправностей», які виникли у зв'язку з людським фактором та які перешкоджають його нормальній роботі.

Виробник: ООО «Jiangsu Zimi Electric Technology»

Адреса: Building 913A, 159A, Dengjiang Middle Street, Jiangsu